



Інструкція з експлуатації



MG-387

• • • • •

ВАКУУМАТОР



info@magio.ua



+38 (096) 00-00-786

+38 (093) 00-00-786



www.magio.ua

www.instagram.com/magio.ua

www.facebook.com/Magio

www.youtube.com/c/Magio_ua



ЗМІСТ

Схема та опис	4
Заходи безпеки та застереження.....	5
Перед першим використанням.....	7
Кнопки керування та їх функції	8
Методи зберігання різних видів продуктів	9
Обслуговування та догляд.....	11
Усунення несправностей	11
Зберігання	12
Технічні характеристики	12
Дані маркування.....	13

СХЕМА ТА ОПИС



1. Кнопка автоматичного вакуумування «ВАКУУМ»
2. Кнопка герметичного запаювання пакета без вакуумування «ЗАПАЙКА»
3. Вакуумування контейнерів за допомогою вакуумної трубки «КОНТЕЙНЕР» (Трубка не входить до комплекту)
4. Ручне вакуумування для делікатних продуктів «РУЧНЕ»
5. Дисплей для відображення часу роботи
6. Силіконова ущільнювальна смуга
7. Губчаста смуга
8. Вихід для шлангу вакуумування контейнера
9. Тефлонова стрічка (нагрівальний дріт)

Шановний покупець, колектив бренду «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

Заходи безпеки та застереження

Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом усього терміну експлуатації.

- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як викладено в цьому керівництві. Неправильне використання приладу може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Прилад призначений для використання тільки в побутових цілях, не призначений для промислового та комерційного застосування, а також для використання:

- у кухонних зонах для персоналу в магазинах, офісах та інших виробничих приміщеннях;

- у фермерських будинках;

- клієнтами у готелях, мотелях, пансіонатах та інших схожих місцях проживання.

- Використовуйте прилад тільки у приміщенні.

- Не торкайтеся корпусу приладу, мережевого шнура і вилки мережевого шнура мокрими руками.

- Уникайте потрапляння води або будь-якої рідини на електроприлад, шнур живлення та вилку.

- Не занурюйте корпус приладу у воду або будь-які інші рідини.

- У разі падіння приладу у воду, негайно від'єднайте його від мережі.

При цьому в жодному разі не занурюйте руки у воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.

- Температура в приміщеннях, де використовується прилад, повинна бути в діапазоні від +5 °C до +40 °C.

- Перш ніж увімкнути прилад в електромережу, переконайтеся в тому, що напруга, яка зазначена на приладі, відповідає напрузі в електромережі вашого будинку.

- Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих країв

та гарячих поверхонь.

- Забороняється розтягувати, згинати або нарощувати шнур живлення, це може призвести до його зламу.
- Під час роботи приладу шнур живлення повинен бути розмотаний на всю довжину.
- У разі пошкодження шнура живлення його заміну повинен проводити спеціаліст.
- Відключайте електроприлад від електромережі, якщо довго ним не користуєтеся або перед чисткою. Вимикаючи прилад з електричної мережі, не тягніть за мережевий шнур, а беріться за вилку мережевого шнура.
- Забороняється використовувати прилад за наявності пошкоджень мережевої вилки або мережевого шнура, якщо прилад працює з перебоями, а також після падіння приладу.
- Прилад слід використовувати та зберігати на широких непохилих поверхнях.
- Користувач не повинен залишати без нагляду ввімкнений в мережу прилад.
- Робіть регулярне чищення приладу.
- Не залишайте дітей без нагляду поряд з електроприладами.
- Цей прилад не призначений для користування особами (а також малолітнім дітям) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи з браком досвіду та знань, за винятком безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу або особи, відповідальної за їхню безпеку, що надають необхідні інструкції щодо користування приладом.
- Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, якщо вони перебувають під наглядом, або їх поінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Діти не повинні грати з приладом. Чищення й обслуговування можливе для дітей старше ніж 8 років під наглядом. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжними для дітей менше ніж 8 років.

- З метою безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, які використовуються в якості упаковки, без нагляду.
- Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.
- Бережіть прилад від падінь та ударів.
- Забороняється самостійно ремонтувати прилад. Не розбирайте прилад самостійно.
- Для захисту навколишнього середовища, після закінчення терміну служби, приладу не викидайте його разом з побутовими відходами. Передайте прилад у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у фабричній упаковці.
- Завжди вимикайте пристрій від мережі живлення, якщо він залишається без нагляду, а також перед складанням та розбиранням чи чищенням.
- Не вмикайте прилад, якщо його вісь погнулась.
- Не використовуйте прилад поруч із сильним магнітним полем.
- Після безперервного використання приладу 5 разів поспіль зробіть перерву не менше ніж на 30 секунд, щоб дати пристрою охолонути перед повторним використанням.
- Використовуйте спеціальні рифлені вакуумні пакети під час вакуумування.
- Для свіжих овочів і фруктів використовуйте лише функцію запаювання без вакууму, оскільки такі продукти виділяють газ, що може спричинити здуття пакета.
- Якщо потрібно вакуумувати продукти та рідини у зовнішньому контейнері, під'єднайте один кінець трубки до виходу для контейнера, а інший — до посудини, яку потрібно вакуумувати. Натисніть кнопку «Контейнер» для початку відкачування повітря.

Перед першим використанням

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

1. Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки

та пакувальні матеріали, що заважають роботі пристрою.

2. Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень, не користуйтеся пристроєм.

3. Встановіть прилад на стійку, горизонтальну та рівну поверхню. Не ставте прилад на нетерmostійку поверхню.

Кнопки керування та їх функції

1. Вакуумування

1) Покладіть пакет так, щоб його край був розташований униз, до засувки.

2) Закрийте кришку та натисніть з обох боків, щоб зафіксувати.

3) Натисніть кнопку «Вакуум»

для початку вакуумування.

4) Після завершення процесу вакуумування пристрій автоматично припинить роботу.



Порада

Не заповнюйте пакет більше ніж на 2/3 об'єму, щоб не погіршити ефект вакуумування. Рідкі продукти не слід вакуумувати. Порошкоподібні продукти потрібно попередньо пакувати в одноразові пакети, щоб не вплинути на якість вакуумування.

2. Запаювання пакетів

1) Покладіть пакет так, щоб його край був розташований униз, до засувки.

2) Закрийте кришку та натисніть з обох боків, щоб зафіксувати.

3) Натисніть кнопку «Запайка» для запаювання.

3. Вакуумування контейнера

1) Під'єднайте зовнішній шланг до виходу для вакуумування контейнера.



 Примітка

Контейнер та трубка не входять до комплекту постачання.

2) Натисніть кнопку «Контейнер» для початку відкачування повітря.

3) Після завершення процесу від'єднайте шланг від приладу та контейнера.

 Увага!

» Не використовуйте саморобні пакувальні пакети.

» Щоб запобігти появі зморшок у процесі пакування, обережно розтягніть пакет, коли вставляєте його у вакуумний канал, і тримайте пакет рукою, коли вакуумний насос запускається.

4. Ручне вакуумування

При натисканні кнопки «Ручне» запускається вакуумування. Коли ви відпускаєте кнопку — вакуумування припиняється. Цей режим дозволяє вручну контролювати кількість повітря, що видаляється з пакету, що зручно при пакуванні м'яких або крихких продуктів.

Методи зберігання різних видів продуктів

Вид продукту	Приклади	Спосіб	Умови зберігання	Термін зберігання у вакуумі
Сира м'ясна продукція	Яловичина, свинина, курятина тощо	Вакуум	Заморожування	6–12 місяців
Морепродукти	Оселедець, карась, кальмар тощо	Вакуум	Заморожування	6–12 місяців
Готові страви швидкого приготування	Шинка, сосиски, пельмені тощо	Вакуум	Холодильник	6–12 місяців
Овочі	Шпинат, гриби, салат, часник, зелень, перець, імбир тощо	Запаювання	Холодильник	5–15 днів

Овочі (коренеплоди)	Капуста, картопля, морква, кукурудза, батат тощо	Вакуум	Заморожування	20–35 днів
Готове м'ясо (приготоване)	Яловичина, качка, свинячі ребра тощо	Вакуум	Холодильник	10–20 днів
Фрукти	Лимон тощо	Вакуум	Холодильник	1–3 місяці
	Яблуко, ананас тощо	Вакуум	Холодильник	10–20 днів
В'ялена риба	Сушена риба тощо	Вакуум	Кімнатна температура	6–15 місяців
Приправи	Перець, кунжут тощо	Вакуум	Кімнатна температура	6–12 місяців
Сушені продукти	Сушені гриби, перець, хурма, батат тощо	Вакуум	Холодильник	6–15 місяців
Горіхи	Арахіс, мигдаль, волоські горіхи, насіння, кеш'ю тощо	Вакуум	Кімнатна температура	6–12 місяців
Випічка, макарони	Печиво, локшина, тістечка тощо	Вакуум	Кімнатна температура	3–9 місяців
Побутові предмети	Аксесуари, плівка, монети, прикраси тощо	Вакуум	Кімнатна температура	Безстроково
Інше	Рис, квасоля, чай, кукурудза, червона квасоля тощо	Вакуум	Кімнатна температура	12–36 місяців
	Торт з желатину (don- key-hide glue cake)	Вакуум	Кімнатна температура	3–6 місяців
	Хліб, кава, локшина швидкого приготування	Вакуум	Кімнатна температура	6–18 місяців

Обслуговування та догляд

Щоб подовжити термін служби приладу, необхідно регулярно проводити догляд і дотримуватися правил експлуатації.

1. Якщо прилад не використовується, верхню кришку залишайте трохи відкритою. Бічні замки (зліва і справа) не потрібно фіксувати.

2. Під час очищення обов'язково від'єднайте прилад від електромережі. Протріть поверхню вологою фланелевою ганчіркою або серветкою. Після очищення дайте приладу повністю висохнути.

3. Після очищення просушіть ущільнювальну губку. Не намагайтеся її розім'яти, щоб не деформувати. Зберігайте губку у відкритому місці або встановленою в прилад.

4. У разі несправності негайно вимкніть прилад з мережі, визначте причину та усуньте поломку.

Усунення несправностей

Несправність	Способи усунення
Прилад не працює	1. Переконайтеся, що є живлення та штекер правильно під'єднаний до розетки. 2. Перевірте, чи не пошкоджені шнур живлення, вилка або корпус приладу. Якщо є пошкодження — не використовуйте пристрій. 3. Якщо прилад працював безперервно тривалий час, дайте йому відпочити не менше 30 секунд після кожного циклу вакуумування.
Погане запаювання	1. Переконайтеся, що край пакета рівно розташований на нагрівальній смузі та не зім'ятий. 2. Якщо під час запаювання кришка притиснута нерівномірно або лише частково — шов буде неповним. Натискайте рівномірно обома руками. 3. Переконайтеся, що нагрівальна смуга не пошкоджена.

Недостатнє вакуумування (повітря не видаляється)	1. Перевірте, чи край вакуумного пакета правильно розташований у вакуумній камері (по центру нижньої ущільнювальної смуги). 2. Використовуйте лише спеціальні рифлені вакуумні пакети. 3. Переконайтеся, що у пакеті або на його краях немає гострих предметів чи пошкоджень. 4. Перевірте, чи ущільнювальна губка не ослаблена. 5. Не перевищуйте максимально допустимий об'єм (пакет не повинен бути заповнений більше ніж на 3/4). 6. Переконайтеся, що отвір для випуску повітря не заблокований. 7. Перевірте, чи щільно закрито верхню кришку і засувку. 8. Переконайтеся, що клапан скидання повітря не відкритий.
Після вакуумування пакет пропускає повітря	1. Якщо продукти мають нерівні краї або невелику кількість вологи чи жиру — виконайте повторне вакуумування (двічі поспіль). 2. Використовуйте лише спеціальні пакети для вакуумування. 3. Продукти, які виділяють пару чи газ, можуть послабити вакуум з часом.

Зберігання

1. Перш ніж прибрати прилад на тривале зберігання, очистіть його, а потім ретельно просушіть.
2. Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.
3. Бажано зберігати пристрій у фабричному пакуванні.

Технічні характеристики

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номінальна потужність: 110 Вт

Максимальна потужність всмоктування: 60 кПа

Час вакуумування/запаювання: 15–20 секунд

Ширина запаювального дроту: 3 мм

Максимальна ширина пакета: 300 мм

Термін придатності - необмежений до початку використання.

Термін використання - 3 роки з дня продажу

Умови зберігання - не потребує спеціальних умов зберігання

Не містить шкідливих речовин

Більше інформації: www.magio.ua

Запитання, що пов'язані з використанням продукції MAGIO: info@magio.ua

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гаму товару, гарантійний період і т.п. без попереднього повідомлення.



Примітка

Внаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.



RoHS



Italy Design